

Configuración NT- USB 128 Kbps

Para la configuración del NT a un canal (128 kbps), conectado a puerto USB, siga los siguientes pasos:

1. Verifique que en la barra de tareas de Windows, exista un icono como de 2 binóculos como el que se muestra a continuación.




2. Presione un clic derecho sobre el icono de los 2 binóculos y escoja la opción de "**Settings**".



3. En la ventana de "**netMod configuration**" se debe solamente la primera opción "**Enable Multilink PPP (MLPPP)**". Verifique que en la opción de "**Extra settings**" esté escrito el comando "**B0KAS0**". Presione sobre el botón de "**OK**".

Configuración NT- USB 128 Kbps



4. Finalmente realice la conexión a Internet.