

## Configuración NT- Por demanda

Para la configuración del NT con dos canales por demanda (128 Kbps) conectado a puerto USB, siga los siguientes pasos:

1. Verifique que en la barra de tareas de Windows, exista un icono como de 2 binóculos como el que se muestra a continuación.




2. Presione un clic derecho sobre el icono de los 2 binóculos y escoja la opción de "Settings".



3. En la ventana de "netMod configuration" se debe seleccionar la primera opción "Enable Multilink PPP (MLPPP)" y la segunda opción "Enable Bandwidth on Demand". Luego verifique que en la opción de "Extra settings" esté escrito el comando "B0". Presione sobre el botón de "OK".

Configuración NT- Por demanda



4. Finalmente realice la conexión a Internet.